

## SCREEN DEGREASER No. 3

### SOLUCIÓN DESENGRASANTE LISTA PARA USAR

**Screen Degreaser No. 3** es una solución desengrasante que ya viene lista para usar directamente sobre los tejidos serigráficos nuevos o usados que remueve efectivamente impurezas sobre dichos tejidos como lo son el polvo, las grasas, los aceites y las demás suciedades que suele haber en los talleres de confección de pantallas serigráficas.

El desengrasado de los tejidos serigráficos debe considerarse como el primer paso en la confección de estenciles ya que reduce considerablemente los riesgos de errores en dicha producción tan especializada. Además mejora la cantidad de los tirajes, la vida útil de dichos estenciles y disminuye la formación de perforaciones minúsculas en la superficie de éstos estenciles.

**Screen Degreaser No. 3** no necesita ser diluido, ya que viene confeccionado listo para usar, facilitando el desengrase consecuentemente. Actúa sobre las suciedades aún cuando se utiliza con aguas duras. Puede enjuagarse con agua fría, tibia o caliente.

**Screen Degreaser No. 3** es un producto no cáustico y no daña los tejidos, los marcos ni los pegamentos usados en la confección de las pantallas serigráficas.

### INSTRUCCIONES

#### **Paso 1: APLICAR SCREEN DEGREASER No. 3 SOBRE EL TEJIDO**

Mójese el tejido antes de aplicar **Screen Degreaser No. 3** por ambos lados. Puede aplicar el producto directamente desde el envase en que viene o mediante un vaporizador. Trate el tejido con un pincel de cerdas de nylon blandas y cortas, de manera circular, por ambos lados del tejido. Trabaje con esta acción mecánica del pincel hasta que se forme una espuma suave. Se recomienda desengrasar también el marco completamente para evitar posibles contaminaciones posteriores durante la utilización de la pantalla hasta que la misma esté completamente terminada.

#### **Paso 2: ESPERE UNOS MINUTOS PARA QUE REACCIONE CON LOS CONTAMINANTES DEL TEJIDO**

Si la suciedad es bastante persistente, puede dejarlo reposar sobre el tejido por algunos minutos para que pueda actuar también con una efectividad química mayor sobre dicha suciedad.

#### **Step 3: ENJUAGUE CON AGUA**

Para la remoción final de la suciedad del tejido, enjuague todo y completamente por ambos lados del tejido, incluido el marco de la pantalla. Puede usar agua corriente para este enjuague.

### DESENGRASE DE PANTALLAS LUEGO DE HABER SIDO USADAS EN IMPRESIONES Y ESTAMPADOS

Para facilitar la remoción o el recuperado de las pantallas, se recomienda desengrasar las mismas, antes del recuperado y posteriormente a haber limpiado las pantallas con los solventes de limpieza, para quitar completamente esos solventes de limpieza y los eventuales aceites residuales que tengan las tintas utilizadas. Para ello utilice **Screen Degreaser No. 3** como indicado en los pasos 1 a 3. El usar este producto de esta manera mejora la penetración de todos los recuperadores de pantalla haciéndolos más efectivos, reduciendo asimismo la formación de imágenes fantasma.

### INFORMACIONES SOBRE EL PRODUCTO

Color: Amarillo muy claro

Consistencia: Líquido de viscosidad muy baja

Manejo: debe prevenirse el contacto y la ingestión del mismo, de la misma manera que se tiene con cualquier desengrasante casero.